Измерение вязкости воздуха по течению в тонких трубках

Цель работы: экспериментально исследовать свойства течения газов по тонким трубкам при различных числах Рейнольдса; выявить область применимости закона Пуазейля и с его помощью определить коэффициент вязкости воздуха.

В работе используются: система подачи воздуха (компрессор, поводящие трубки); газовый счетчик барабанного типа; спиртовой микроманометр с регулируемым наклоном; набор трубок различного диаметра с выходами для подсоединения микроманометра; секундомер.

1 Теоретическая часть

Рассмотрим движение вязкой жидкости или газа по трубке круглого сечения. При малых скоростях потока движение оказывается ламинарным (слоистым), скорости частиц меняются по радиусу и направлены вдоль оси трубки. С увеличением скорости потока движение становится турбулентным, а слои перемешиваются. При турбулентном движении скорость в каждой точке быстро меняет величину и направление, сохраняется только средняя величина скорости.

Характер движения газа (или жидкости) в трубке определяется безразмерным числом Рейнольдса:

$$Re = \frac{vr\rho}{\eta}$$

где v — скорость потока, r — радиус трубки, ρ — плотность движущейся среды, η — её вязкость. В гладких трубах круглого сечения переход от ламининарного движения к турбулентному происходит при $Re \approx 1000$.

При ламинарном течении объем газа V, протекающий за время t по трубе длиной l, определяется формулой Пуазейля:

$$Q = \frac{\pi r^4}{8\Delta l \eta} (P_1 - P_2) \tag{1}$$

В этой формуле $P_1 - P_2$ – разность давлений в двух выбранных сечениях 1 и 2, расстояние между которыми равно Δl . Величину Q обычно называют расходом. Формула (1) позволяет определять вязкость газа по его расходу.

Отметим условия, при которых справедлива формула (1). Прежде всего необходимо, чтобы с достаточным запасом выполнялось неравенство Re < 1000. Необходимо также, чтобы при течении не происходило существенного изменения удельного объёма газа (при выводе формулы удельный объём считался постоянным). Для жидкости это предположение выполняется практически всегда, а для газа — лишь в тех случаях, когда перепад давлений вдоль трубки мал по сравнению с самим давлением. В нашем случае давление газа равно атмосферному (10^3 см вод. ст.), а перепад давлений составляет не более 10 см вод. ст., т. е. менее 1% от атмосферного. Формула (1) выводится для участков трубки, на которых закон распределения скоростей газа по сечению не меняется при двидении вдоль потока.




Рис. 1: Формирование потока газа в трубке круглого сечения

При втекании газа в трубку из большого резервуара скорости слоёв вначале постоянны по всему направлению. По мере продвижения газа по трубке картина распределения скоростей меняется, так как сила трения о стенку тормозит прилежащие к ней оси. Характерное для ламинарного течения параболическое распределение скоростей устанавливается на некотором расстоянии a от входа в трубку, которое зависит от радиуса трубки r и числа Рейнольдса по формуле

$$a \approx 0.2 rRe$$
 (2)

Градиент давления на участке формирования потока оказывается больше, чем на участке с установившимся ламинарным течением, что позволяет разделить эти участки экспериментально. Формула (2) даёт возможность оценить дину участка формирования.

2 Экспериментальная установка

Схема экспериментальной установки изображена на Рис. 2. Поток воздуха под давлением, немного превышающим атмосферное, поступает через газовый счётчик в тонкие металлические трубки. Воздух нагнетается компрессором, интенсивность его подачи регулируется краном К. Трубки снабжены съёмными заглушками на концах и рядом миллиметровых отверстий, к которым можно подключать микроманометр. В рабочем состоянии открыта заглушка на одной (рабочей) трубке, микроманометр подключён к двум её выводам, а все остальные отверстия плотно закрыты пробками.




Рис. 2: Экспериментальная установка

Перед входом в газовый счётчик установлен водяной U-образный манометр. Он служит для измерения давления газа на входе, а также предохраняет счётчик от выхода из строя. При превышении максимального избыточного давления на входе счётчика (~ 30 см вод. ст.) вода выплёскивается из трубки в защитный баллон B, создавая шум и привлекая к себе внимание экспериментатора.

Газовый счётчик. В работе используется газовый счётчик барабанного типа, позволяющий измерять объём газа ΔV прошедшего через систему. Измеряя время Δt при помощи секундомера, можно вычислить средний объёмный расход газа $Q = \Delta V/\Delta t$ (для получения массового расхода [кг/с] результат необходимо домножить на плотность газа ρ).




Рис. 3: Газовый счетчик

Работа счётчика основана на принципе вытеснения: на цилиндрической ёмкости жёстко укреплены лёгкие чаши (см. Рис. 3, где для упрощения изображены только две чаши), в которые поочередно поступает воздух из входной трубки расходомера. Когда чаша наполняется, она всплывает и её место занимает следующая и т.д. Вращение оси предаётся на счётно-суммирующее устройство. Для корректной работы счётчика он должен быть заполнен водой и установлен горизонтально по уровню (подробнее см. техническое описание установки).

Микроманометр. В работе используется жидкостный манометр с наклонной трубкой. Разность давлений на входах манометра измеряется по высоте подъёма этилового спирта. Регулировка наклона позволяет измерять давление в различных диапазонах.

На крышке прибора установлен трехходовой кран, имеющий два рабочих положения -(0) и (+). В положении (0) производится установка мениска жидкости на ноль, что необходимо сделать перед началом работы (в процессе работы также рекомендуется периодически проверять положение нуля). В положении (+) производятся измерения.

3 Обработка рузультатов измерений

Эксперимент проводился при комнатной температуре $T_{\text{комн}}=297,4K$, при атмофсерном давлении $P_{\text{атм}}=99,6\pm0.1$ кПа и при относительной влажности в помещении $\phi=83\%$. При таких показателях окружающей среды теоретическое $Q_{\text{кр}}=100\pm2\text{мл/c}$ а $\Delta P_{\text{кр}}=177\pm10$ Па для первой трубы и $Q_{\text{кр}}=137\pm3\text{мл/c}$ а $\Delta P_{\text{кр}}=64\pm5$ Па

$$Re_{\rm kp} = \frac{\mu PQ}{\pi rRT\eta} = 1000$$
 отсюда следует $Q_{\rm kp} = \frac{Re\pi rRT\eta}{\mu P}$ (3)

$$\sigma_{Q_{\text{KP}}} = Q_{\text{KP}} \cdot \sqrt{\left(\frac{\sigma_r}{r}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_T}{T}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_P}{P}\right)^2} \tag{4}$$

$$\Delta P_{\rm kp} = \frac{8Q_{\rm kp}L\eta}{\pi r^4} \quad \sigma_{\Delta P_{\rm kp}} = \Delta P_{\rm kp} \cdot \sqrt{\left(\frac{\sigma_Q}{Q}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_L}{L}\right)^2 + 16\left(\frac{\sigma_r}{r}\right)^2} \tag{5}$$

По формуле (2) формирование распределения скоростей происходит на расстоянии 39см. Давление, измеряемое микроманометром, определяется по формуле:

$$P = 9.81 \cdot K \cdot h$$

где h – показание макроманометра, K – коэффициент наклона, P – Давление в паскалях.

3.1 Зависимость разности давлений от расхода

195

240

10

11

Эксперимент проводился на первой трубе с диаметром $d_1=3,95\pm0,05$ мм. Данные изменрений приведены в табилце 1.

 ΔV , л ΔP , Πa h, MM Δt , c Q, мл/с 13 3 220 25.506 13.6 20 3 39.24 22.2 135 27 3 98 52.974 30.6 33 3 64 64.74636.9 40 4 78.48 86 46.5 50 98.1 58.0 4 69 56 4 60 109.872 66.7 65 4 53 127.53 75.5 72 82.0 5 61 141.264 80 5 55 156.96 90.9 89 5 51 174.618 98.0 96 5 188.352 100.0 50 102 48 200.124 125.0 6 110 7 46 215.82152.2 125 8 45 245.25 177.8 165 9 41 323.73 219.5

Таблица 1: Результаты измерений разности давлений от расхода

По результатам измерений был построен график 1. По угловому коэффициенту и формуле (1) можно оценить вязкость воздуха. Она составила $\eta = 1,87 \pm 0,09 \times 10^{-5}$ Па·с.

39


35


382.59

470.88

256.4

314.3





По графику видно, что переход к турбулентному режиму происходит при $\Delta P=174\pm10$ Па и при $Q=98\pm2$ мл/с что совпадает с теоретически посчитанными значениями. Число Рейнольдса в этой точке равно $Re=996\pm8$

$$Re = \frac{QP\mu}{\pi RTr\eta} \quad \sigma_{Re} = Re \cdot \sqrt{\left(\frac{\sigma_Q}{Q}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_P}{P}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_T}{T}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_r}{r}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_\eta}{\eta}\right)^2}$$
(6)

погрешности измеряемых величин:

$$\sigma_h = 2_{\text{MM}} \quad \sigma_V = 0.1_{\text{Л}} \tag{7}$$

$$\sigma_P = (9.81 * \sigma_h * 0.2)\Pi a = 3.924\Pi a \qquad \qquad \sigma_Q^{\text{cuct}} = Q \cdot \varepsilon_Q = Q \cdot \sqrt{(\frac{\sigma_T}{T})^2 + (\frac{\sigma_V}{V})^2}$$
 (8)

Угловой коэффициент измерялся по МНК:

$$A = \frac{\langle Q\Delta P \rangle}{\langle Q^2 \rangle} \qquad \qquad \sigma_A^{\text{случ}} = \frac{1}{\sqrt{n}} \cdot \sqrt{\frac{\langle \Delta P \rangle^2}{\langle Q \rangle^2} - A^2} \tag{9}$$

$$\sigma_A^{\text{сист}} = A \cdot \sqrt{\epsilon_{\Delta P}^2 + \epsilon_Q^2} \qquad \qquad \sigma_A^{\text{полн}} = \sqrt{(\sigma_A^{\text{сист}})^2 + (\sigma_A^{\text{случ}})^2}$$
 (10)

из формулы (1) величина


$$\eta = \frac{\pi r^4}{8L} \cdot A \qquad \qquad \sigma_{\eta} = \eta \cdot \sqrt{16(\frac{\sigma_r}{r})^2 + (\frac{\sigma_L}{L})^2 + (\frac{\sigma_A}{A})^2}$$
 (11)

аналогичные измерения для трубки с диаметром $d_1 = 5, 10 \pm 0, 05$ мм. Данные изменрений приведены в табилце 2.

h, MM	ΔV , л	Δt , c	ΔP , Πa	Q, мл/с
11	3	88.3	21.5	33.9
30	5	43.8	58.9	114.1
20	5	70.3	39.2	71.1
40	5	36.9	78.5	135.5
50	5	32.3	98.1	154.8
65	5	30.7	127.5	162.8
76	5	28.1	149.1	177.9
80	5	27.5	156.9	181.8
90	5	25.6	176.5	195.3

Таблица 2: Результаты измерений разности давлений от расхода

По результатам измерений был построен график. По угловому коэффициенту и формуле (1) можно оценить вязкость воздуха. Она составила $\eta=1,77\pm0,09\times10^{-5}$ Па·с, таким образом, величина, измеренная на второй трубке совпала с измеренной на первой трубке величиной. Из-за меньшего количества измерений сложно четко определть точку перехода к турбулентному режиму, но по графику видно, что зависимость соответствует теоретическому значению (точка Q=137 мл/с и $\Delta P=64$ Па лежит на участке перехода к турбулентниму режиму)



3.2 Зависимость разности давлений от длины участка

Здесь измерения проводились на трубах 1 и 2 с диаметрами $d_1=3,95\pm0,05$ мм и $d_2=5,10\pm0,05$ мм, с расходами $Q_1\approx 89,0$ мм/с и $Q_2\approx 107,8$ мл/с соответственно. Результаты измерений приведены в таблице 3.

Таблица 3: Зависимость давления от длины

$Q=89,0{ m MH/c},d=3,95{ m MM}$			
x, cm	ΔP , Πa		
10,9	82,3		
40,9	186,2		
80,9	313,6		
130,9	450,8		

$Q=107,8\;{ m m}{ m j}/{ m c},d=5,10\;{ m m}{ m m}$			
10,9	123,6		
40,9	229,6		
80,9	323,7		
130,9	455,2		




Рис. 4: Зависимость разности давлений от длины

4 Выыод

Экспериментально исследовались свойства течения газов по тонким трубкам; найдены критические значения расхода, давления и число Рейнольдса для перехода в турбулентный режим, значения совпали с экспериментальными. Также определен коэффициент вязкости воздуха.

$$\eta_1 = (1.87 \pm 0.09) \text{ Па} \cdot \text{с}$$
 и $\eta_2 = (1.77 \pm 0.09) \text{ Па} \cdot \text{с}$ (12)